

## Shifty 檢查基準表

部位	檢查處	檢查周期					檢查項目	檢查方法	異常時之處置	備註
		時期								
		每週	每月	6個月	每年	隨時				
		距離(km)								
		60	230	1400	2800	-				
電	電控品全部			○		裝置螺絲類之鬆脫	觸摸	二次鎖緊		
	電控品全部			○		端子部鎖緊	觸摸	二次鎖緊		
	電控品全部			○		機器、配線之損傷	目視	交換		
控	接頭類			○		鬆脫、脫落	目視	修理、交換		
	各種控制單元			○		汗漬	目視	清理	汗漬相當多時、	
	各種印刷電路板			○		汗漬	目視	清理	將期間縮短。	
品	表示燈				○	表示	目視	交換		
動	動輪馬達單元			○		輪胎的磨損、損傷、捲入異物	目視、使用工具測量	清理、交換	使用極限車輪徑 φ107mm	
輪	動輪馬達單元			○		齒輪部油漏出、螺絲鬆脫	目視、觸摸	交換		
單	動輪馬達單元			○		裝置螺絲鬆脫	目視	二次鎖緊		
元	動輪馬達單元				○	異常音	聽判	交換		
	動輪馬達 (剎車)			○		動作	動作電壓	交換	動作電壓；20V以內	
	舵輪馬達			○		齒輪部油漏出、螺絲鬆脫	目視、觸摸	交換		
	舵輪馬達			○		裝置螺絲鬆脫	目視	二次鎖緊		
	舵輪馬達				○	異常音	聽判	交換		
	回轉用齒輪			○		動作，異常音	操作，聽判	給油,交換		
	回轉用軸承			○		動作，異常音	操作，聽判	給油,交換		
	線材Assy			○		損傷、動作	目視、動作	交換		
	旋轉偵測SENSOR			○		損傷、動作	目視、動作	交換		
自	回轉部			○		塗潤滑油			Albania grease#2 <sup>△3</sup>	
由	回轉部				○	回轉、異音、不順	目視、觸摸	交換		
輪	裝置螺絲			○		裝置螺絲鬆脫	目視	二次鎖緊		
	輪胎			○		磨損，損傷，捲入異物	測定，目視	清理或交換	使用極限車輪徑 φ68mm <sup>△3</sup>	
車	支架			○		損傷、龜裂	目視	修正或交換		
	除電貼布	○				汗漬、損傷	目視	清理或交換		
體	外殼				○	損傷	目視	修正或交換		
防	安裝螺絲			○		鬆脫	觸摸	二次鎖緊		

## Shifty 檢查基準表

部 位	檢查處	檢查周期					檢查項目	檢查方法	異常時之處置	備註
		時期								
		每 週	每 月	6 個 月	每 年	隨 時				
		距離(km)								
	△2	6 0	2 3 0	1 4 0 0	2 8 0 0	-				
撞 桿	金屬接觸簧片 外裝	○				動作 損傷	操作 目視	交換 修正或交換		
主 控 台	按鍵類 人機介面			○		動作 顯示	操作 目視、操作	修正或交換 清理、交換		
安 全 裝 置	緊急停止 BEAM SENSOR 方向燈 鈴聲	○ ○ ○ ○				動作 動作 動作 動作	操作 操作 操作、目視 操作	交換 交換 交換 交換		
磁 性 傳 感 器	磁性GUILD SENSOR 磁性 MARK SENSOR					○ 裝付狀態 ○ 裝付狀態	目視，計測 目視，計測	修正或交換 修正或交換		
安 全 標 識	警告等級		○			貼付狀態，汙漬判斷狀態	目視	交換		